

# FUJITSU

*- garanti for velvære*



ASYG09LECB / AOYG09LECAN  
ASYG12LECB / AOYG12LECAN

Besøg os på [www.fujitsu-varmepumpe.dk](http://www.fujitsu-varmepumpe.dk)



## nordica

- udviklet specielt til det nordiske klima!

### Standardmodel

### 5 års totalgaranti

- Op/ned svingfunktion
- Super lydsvagt
- Automatisk styring
- Fjernbetjening



Scan koden og besøg vores  
hjemmeside

# Specifikationer

Modelbetegnelse		Fujitsu	
Indedel / udedel		ASYG09LECB / AOYG09LECAN <b>4,5 kW</b>	ASYG12LECB / AOYG12LECAN <b>5,6 kW</b>
<b>VARME</b>			
Kapacitet		0,5 ~ 4,5	0,9 ~ 5,6
Energiklasse		<b>A<sup>+</sup></b>	<b>A<sup>+</sup></b>
SCOP værdi		4,0	4,0
P design	kW	3,00	3,60
Varmekapacitet ved -15°C	kW	2,60	2,90
Lydniveau, inddel (Q/LM/H)	dB(A)	21, 33, 38, 43	21, 33, 38, 43
Lydeffektsniveau	dB(A)	47	48
10°C varmfunktion		JA	JA
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24
<b>KØL</b>			
Maksimal kølekapacitet		3,20	3,90
Energiklasse		<b>A<sup>++</sup></b>	<b>A<sup>++</sup></b>
<b>GENERELT</b>			
Forsyning	Volt	230	230
Dimensioner, inddel (H x B x D)	mm	260 x 790 x 202	260 x 790 x 202
Dimensioner, udedel (H x B x D)	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290
Vægt, inddel / udedel	kg	7,5 / 36	7,5 / 39
Største afstand mellem inde- og udedel		20	20
Kølemiddel		R410A	R410A

#### Automatisk genstart

I tilfælde af strømsvigt vil anlægget automatisk genstarte når forsyningen genetableres. Anlægget vil genstarte i samme driftssituation som inden strømsvigtet.

#### Super lydsvagt

Anlægget er lydsvagt, selv i højeste trin.

#### Affugtning

Den elektroniske styring sørger for en effektiv affugtning af luften.

#### Op/ned svingfunktion

Udblæsningslamellerne bevæges automatisk op og ned.

#### Automatiske lameller

Lamellernes position indstilles automatisk til anlæggets drift. Det er også muligt at indstille lamellerne manuelt ved hjælp af fjernbetjeningen.

#### Automatisk lukning af lameller

Udblæsningslamellerne åbner og lukker automatisk, når anlægget henholdsvis starter og stopper.

#### Automatisk tilpasning af luftretning

Den elektroniske styring sørger for automatisk indregulering af luftretningen tilpasset skiftende rumtemperaturer.

#### SleepTimer (med trådløs fjernbetjening)

For at opnå en komfortabel nattesøvn ændrer den elektroniske styring gradvist rumtemperaturen.

#### Start/stop Timer (med trådløs fjernbetjening)

På fjernbetjeningen er det muligt at programmere forskellige tidsintervaller for start/stop af anlægget. Det er også muligt at programmere en starttid efterfulgt af en stoptid eller en stoptid efterfulgt af en starttid.

#### Automatisk funktionsskift (kun varmepumpe)

Anlægget skifter automatisk mellem opvarmning og køling afhængig af den indstillede temperatur og den aktuelle rumtemperatur.

#### +10°C varmedrift funktion

Rumtemperaturen opretholdes ved +10°C. Efter 48 timer i +10°C varmedrift fastlåses ventilator hastigheden til højeste ydelse, hvilket sikrer en optimal luftfordeling i rummet.

På den trådløse fjernbetjening indstilles den ønskede rumtemperatur nemt.



Fjernbetjeningen har også en sleep-timer-funktion samt en start/stop-timer



Forhandler:

## Klimalux

Importør af Fujitsu varmepumper og klima anlæg  
Læs mere på: [www.fujitsu-varmepumpe.dk](http://www.fujitsu-varmepumpe.dk)